サイクロ減速機

取扱説明書

目 次

構	i	当		1
据	f	†		1
潤	Ż	司 …		1
保	=	F		5
分	角	平 …		5
組	7	Z		6
注	意事马	頁 …		7
(1	な形サイ	クロ		
Ι	構	造		8
Π	浬	滑	······································	1
Ш	保	守	1	2
IV	分解及	び組	立1	2
V	注 音	車 頃		2

構 造

サイクロ減速機は普通横形で電動機直結形と両軸形との二種類があります。

- 1. 電動機直結形 電動機が減速機と直接結合されたもの (第1,2図)
- 2. 両軸形-減速機単独のもの(第3,4図)

サイクロ減速機の容量及び減速比等の主要事項は銘板に示してありますが、その特長は次の通りです。

- 1) 一段で大きな減速比が得られる。
- 5) 摩耗がないので長寿命でしかも性能が安定している。
- 2) 効率がよく振動、騒音がない。
- 6) オーバーロード、ショックロードに強い。
- 3) 大きさが小さく、重量が軽い。
- 7) 故障がなく信頼性が大きい。
- 4) 高速、低速の両軸心が一致している。
- 8) 分解組立が簡単で保守に手数を要しない。

据 付

- (1) 水平なベッドに取付けてください。傾斜して取付ける場合は必ず弊社にご照会ください。
- (2) サイクロ減速機に電動機または他の機械を軸継手などで接続する場合は中心線が十分正確に一致するように注意深く取付けてください。(JIS B1451~1455参照)
- (3) サイクロ減速機には相手機械からの過大な衝撃、振動、スラストなどが伝わらぬよう注意して取付けてください。
- (4) 低速軸や高速軸に軸継手、プーリー、スプロケット、歯車などを嵌入する場合はカラー33、20またはファン 毎ボスに密着させて使ってください。 (第7図)

低速軸または高速軸に許容されるラジアル荷重およびスラスト荷重については「サイクロ減速機」カタログを で参照ください。

潤 滑

サイクロ減速機の標準潤滑方式は次のとうりです。

1	枠番	49	1	51	52	5	53	54	5	6	57	5	8	59	6	0	61	62	2	63			64
段	横形		2	· IJ	- 7					,			油	浴	式						ŻΕ	山強制	潤滑方式
形	立形		1	ij	- 2			油浴式	t						油引	金制	潤者	骨方	式				
2	枠番	499	519	529	539	531	541	542	561	572	563	573	583	584	593	596	604	606	616	617	628	639	641
段	横形				グ	IJ -	- 2							it	li	浴	式	4					油強制潤滑方式
形	立形				グ	IJ -	- 2				減	速比	によ	りグ	y — :	スま	たは	油強	制潤	滑方	式	油潤	強 制滑方式
3	枠番		高	速作	112	とが かんしゅう かんしゅ かんしゅう かんしゅう かんしゅ かんしゅ かんしゅ かんしゅ かんしゅ かんしゅ かんしゅ かんしゅ	5 7	2 3	まで		60)63	61	73	62	283		-	63	93			6416
段	横形				グ) -	- ス									油	浴	ì	式				油 強 制 潤滑方式
形	立形							グ	IJ	_	ス										グリース 油強		

1. 油 潤 滑

(1) 潤滑油の種類

∅ 標準潤滑油について

下記の適油表に基き、良質の潤滑油すなわち油性が良く油膜強度の大きい、耐酸化性で腐蝕性なくしかも泡立ちの少ない工業用高級歯車潤滑油(JIS-K 2219 … 1種ギャー油)またはこれと同等以上の性能をもつ高精製度の工業用潤滑油をご使用ください。

サイクロ減速機用推奨潤滑油一覧表

周囲担度 ℃	九善石 油	日本石油	出光興産	ゼネラル石杣	ジェル石池	エッソ・スタン ダード石山	モービル石油	三菱石油	個和石油	共同石ali	大炮石加
-15 ℓ 0 °C	スワループ RŌ 46~ 68	ネーバーバラボ 46~ 68	ダフニースーペーパ イドロウリックフルイド 46~ 68	ゼネラルペノールP 46~ 68	シェルテラスオイル 46~ 68	яН 68	€-EN DTE 25, 26	74467F 14 4076-4 56. 68	昭石S − H 46 ~ 68	共石バイドラックス 46~68	バイオンイドロ 46~68
0 } 35℃	スワループ RŌ 100、150N	FBKオイル RŌ 100, 150	グフニーメカニック オイル 100~150	ゼネラルジールP 100,150	シェルテラスオイル 100, C150	テレッソ 100, 150	モービルDTEオイル ル * エキストラヘビー	ダイヤモンドルプRO 100, 150	昭石J-H 100,150	共石 レータス 100~150	パイオルブオルパA 100 , 150
35	2711-7 RO 260~ 460	FBK #1 # RO 320 ~ 460	9'フニー メカニックオイル 260~ 460	ゼネラル・ジールP 320、460		テレッソ 320, 460	モービルDTEオイ ル AA、HH	ダイヤモンド ルプRO 320、460	昭石J-H 260~680	共石レータス 320、460	パイオンレンオンルぐA 320,460

- 注 1) 周囲温が 0~35℃で特に起動に心配のないものは*印を推奨します。冬季または比較的に低い周囲温度で使用する場合には、枠内の低い粘度の油をご使用ください。
 - 2) 周囲温度が広範囲に変化するような場合には、温度が変化しても粘度変化の少ない、すなわち粘度指数の高い油、例えばSAE 5W-20、10W-30、20W-40 などのマルチグレードオイル(粘度指数 100 以上)の使用をおすすめします。
 - 3) 周囲温度が常時 0 ~ 40 ℃ (枠番 60 以上の1段形の場合は 0 ~ 35 ℃) 以外の低または高温度で使用する場合は機種により一部、部品の変更や潤滑油の予熱または冷却の必要がありますからご照会ください。また予熱や冷却をする場合、潤滑油の選定は周囲温度とあまり関係なく運転中の油温が基準となりますからご注意ください。
 - 4) 周囲温度が 35 ℃以上の高温度の場所で使用される場合には特に高精製度で耐酸化性の大きいR&Oタイプの油が必要です。また高温の場合にはオイル劣化が早くなりますから油の取替えは後述の基準時間に とだわらず早目に行うようにしてください。また潤滑油の最低許容粘度は運転中の油温で約15cStですから、これ以上になるように選定してください。
 - 5) 周囲温度が0℃以下の低温で使用される場合には普通の油では始動が困難となることがありますから、流動点が周囲温度より少くとも5℃~10℃以上低い油を選定する必要があります。また低温で使用する場合には粘度の選定も重要で、粘度が高過ぎると始動困難になったり効率が低下したりします。サイクロ減速機が容易に始動できる潤滑油粘度は使用温度において4,300cSt以下ですが、プランジャーポンプやトロコイドポンプで強制潤滑を行なう機種については、2,200cSt以下になるように潤滑油を選定してください。

② マイルドEPタイプギャーオイル指定機種について

次の機種については指定油銘柄のマイルドEPタイプギャーオイル(JIS-K2219…2種ギャー油)を使用しないと曲線板の歯面に溶着摩耗(スコーリング)を起し、使用不能となることがありますから必ず指定潤

滑油を入れて運転してください。

(i) 標準サイクロ減速機の中でマイルドEPオイルの使用を指定した機種

1段形 枠番 56 (1/11). 61、62、63 (1/17). 62、63 (1/29). 64 (全减速比).

2 段形 枠番 596 (1/121). 606 (1/121, 1/187). 641(全減速比).

- (ii) 準標準サイクロ減速機の中でマイルドEPオイルの使用を指定した機種枠番 57、58、59、60 (1/11). 60 (1/17)の各 1 段形と 617、628、639 (1/187)の 2 段形。
- (iii) 特殊な負荷条件で使用される場合で、見積時に指定マイルドEPオイル使用の条件をつけた機種。

マイルドEPオイルの指定油銘柄一覧表

問題温度	丸善石油	日本石油	出光興産	ゼネラル石油	シェル石油	エッソ・スタン ダ ー ド 石 油	モービル石油	共同石油	大協石油
0 ≀ 0	スワコール SP 150, 220	ボン/ック SP * 150, 260	ダフ=- CE コンパウンド 150S~220S	ゼネラル SP ギヤロール 150, 220	シェルオマラオイル * 150,220	ンペルタン EP 150, 220	モービルギヤ 629, 630	共石レダクタス 150,220	パイオギヤーSP 150 ・ 220
35 ≀ 50℃	スワコール SP 320~ 680	ボンノック SP 320~ 680	ダフニー CE コンパウンド 320S~ 680S	ゼネラル SP ギャロール 320~ 680	シェルオマラオイル 320~ 680	スペルタン EP 320~680	モービルギヤ 632~636	共石レダクタス 320 ~ 460	パオギヤーSP 320~ 680

- 注1) 周囲温が0~35℃で特に起動に心配のないものは*印を推奨します。,冬季または比較的低い 周囲温度で使用する場合には枠内の低い粘度の油をご使用ください。
 - 2) 標準潤滑油、注3)、5) をご参照ください。

(2) 給 油

出荷の際潤滑油は抜いてありますから、始動前に必ず低速側外カバー上部にある給油栓圏よりオイルゲージの 上の赤線迄給油してください。

(3) 潤滑油は停止中オイルゲージの上側赤線以上にならないように、また運転中は下側の赤線以下にならないように で注意ください。

給油量が多すぎますと、油の撹拌熱のため温度が上昇したり油がラビリンスシールを越えて電動機側へ漏れたりして好ましくありません。なお各形式の必要油量は大略下表の通りです。

一段形(HMおよびH形)給油量

枠	番	54	56	57	58	59	60	61	62	63
油量	(l)	0. 7	1, 4	1.7	2. 3	3, 0	4. 0	6, 2	2 0.0	5 0.0

二段形 (HMおよびH形) 給油量

枠	番	563	573	583	584	593	596	604	606	616	617	628	639
油量	(1)	1.5	2.2	3.3	3,3	5,0	5.0	7.3	7.0	12.0	1 0.7	2 9.0	6 0.0

- (4) 油を抜く場合はオイルゲージ下側のプラグまたはドレンプラグを外して抜いてください。
- (5) オイルゲージはケースの左右何れの側にも取付けることができますから、見易い側に取付けてください。 (低速軸側より見て右側に取付けるのを標準としております)

2. グリース潤滑

グリース潤滑のものは出荷の際グリースを封入してお送りしておりますからそのまま使用されて結構です。なお これらグリース潤滑のものの給脂箇所は、減速機構部、低速軸軸受部、および高速軸軸受部(両軸形の場合のみ) であります。

(1) グリースの種類

④ 標準潤滑方式(1ページ)で示したグリース潤滑の機種や、特に油潤滑からグリース潤滑用に改造して使用する機種については、下表のリチウムグリース№2(NLGIちょう度番号2一混和ちょう度(25℃) 265~295)を封入して出荷しています。

サイクロ減速機用推奨グリース一覧表

問囲温度 ℃	丸善石油	シェル石油	エッソスタンダード 石 油
-15	リマックスNo. 2	アルバニア2	リスタン 2

- 注)リマックスNo.2やアルバニヤNo.2またはリスタンNo.2などを混用されても、実用上全く問題ありません。
- 回 周囲温度が極めて低い (-15 ℃ 以下) かまたは高い (+40 ℃ 以上) 場合、あるいは温度変化が著しく大きい場合など特殊な使用条件で使用される場合には弊社にご相談ください。

(2) 減速機構部及び低速側軸受部への給脂

組立時のグリース充填量(g)

枠	番	49	51	52	53	54	56	57	58	59	60	61	62
減速機構	部	25	70	120	230	450	750	1000	1100	1500	2500	4500	8000
低速軸軸受	部	25	40	70	120	300	300	500	600	700	900	1000	1200

- 回 グリースの補給は 24H/D 連続運転の場合には $500 \sim 1,000$ 時間毎、 $8 \sim 10H/D$ 以下の断続運転の場合には $3 \sim 6$ ケ月毎に行ってください。特に枠番の大きなものほど補給間隔を短くしてください。 1 回の補給量は上表の $3 \sim 5$ 程度が適当です。
 - グリースのまわりを良くするため補給は運転中に行ってください。
 - ⑤ 補給口のグリースニップルは電動機継カバーフランジ部または内カバーフランジ部についておりますからグリースガンで注入してください。

- 低速軸軸受部及び高速軸軸受部には組立時普通軸受に給脂されるのと同様にグリースを塗布してください。すなわち軸受箱の空隙%~½程度を充填します。グリースは減速機構部のものと同一のものを使用してください。なおこの部分への補充は必要ありません。

保 守

(1) 潤滑油の取替

最初に給油し運転を始めてから 500 時間後に第一回の取替えを行ない、その後は長時間(1日12 時間~24 時間)連続運転の場合は、2,500 時間毎に、短時間(1日12 時間以下)の断続運転の場合は半年毎に取替えてください。特に周囲温度の高い所と、特に湿気や活性ガスが多い所で使用される場合は1~3ヶ月で取替えてください。運転を長期間停止する場合、1ヶ月程度であれば、新油に取替えて軽く運転した後休転して下さい。それ以上長期間になるときは、一度フラッシングをし、防錆油を入れて、軽く運転した後格納して下さい。

なお長時間放置された減速機の運転を開始する時は、必ず新しい油と取替えてください。

(2) 電動機の軸受

減速機が油潤滑であっても電動機直結形の電動機軸受は、グリース潤滑でありますから半年毎に給脂してくだい。 11 kW以下はシールドベアリングを使用していますから給脂の必要はありませんが、2~3年に1回の定期分解時には軸受のシールプレートを注意深く取り外しシールドベアリング用グリース(シェル石油会社アルバニヤグリースNo.3 あるいはそれに相当するリチウムグリースNo.3 の入れ替えをしてください。

(3) グリース潤滑の場合のグリース取替

減速機構部および高速軸軸受部 (両軸形の場合のみ) は1~2年に1回、低速軸々受部は2~4年に1回の定期分解点検を行い、古いグリースを除いて新しいグリースを充填するのが理想的です。

特に長く放置された場合(少なくとも1年以上)は内部のグリースが劣化していることがありますから、分解してグリースを取替えるか、分解できない時はグリースガンで新しいグリースを多量に補給して運転開始してください。

分 解

分解は必ず機械に知識のある人が行ってください。

- (1) サイクロ減速機を全体のまま装置より取外します。
- (2) 高速側(電動機側)が下になるように立てて締付ボルトを外し低速側を持ち上げ、第2回、第4回のX-・・-・・-X線より二つに分解して内部機構を取出せるようにします。(第5回)
- (4) 低速側を持ち上げるには低速軸端のねじ穴にアイボルトを取付け、ホイスト、チェンブロックを使用して行ってください。ただし軽量な枠番53以下には低速軸のねじ穴はありません。(第10図)「以下第6図、第9図をご参照ください」
- (5) 内ローラ⑮を抜き取ります。 (第 11 図) 内ローラは内ピン⑯ (第 10 図) に付着したまま低速側と共に上っていることがありますから注意してください。
- (6) 低速側の曲線板⑪は軸方向に手で引き上げると簡単に取出すことができます。 (第 12 図)
- (7) 插輪20を取出します。
- (8) 偏心体図を高速軸(電動機軸)⑪から抜きとるには先ず高速軸(電動機軸)端のスナップリング印を外し、デ

ィスタンピースまたは当金(両軸形および枠番 52 以下の電動機直結形は軸受)を外してから抜きとります。 (第 13 図、第 14 図)

- (9) 高速側の曲線板を抜きとります。(第 15 図) ただし偏心体軸受が総コロ軸受の場合、総コロ形ーは低速側の曲線板を抜いてその曲線板用のコロを取除き、 高速側の曲線を抜いてその曲線板用のコロを取除いてから偏心体を抜きとります。
- (10) 枠②を収外します。
- (11) 低速軸®を外カバー®から取外するには低速側のカバー®を取外し、低速軸®を内ピン側から軽く叩いて少し 移動させ、軸受外輪のスナップリング®を外してから、軸端を軽く叩いて低速軸に軸受が嵌入されたまま取外し ます。この場合必ず木槌で作業してください。
- (12) 両軸形の場合に高速軸④を内カバー⑤から取外すにはスナップリング®を外し、軸端を軽く叩いて高速軸に軸受が嵌入されたまま取出します。(第4図参照)
- (13) 曲線板は軸受鋼を熱処理したもので、挿輪は鋳物でありますから、取外し又は運搬の際は衝撃を与えぬようご 注意ください。

以上は完全分解の場合につき説明しましたが、普通の場合は曲線板、偏心体の取外しおよび外カバーから低速軸を抜き出すだけで十分です。

組立

組立は分解の際と逆の順序で行なってください。ただし塵埃や異物が減速機内部に入らぬように十分注意し、かつ嵌合面から油漏れがないようにパッキングに注意して組立ててください。

特に注意する事項を列挙しますと。

- (1) 枠を嵌入し、外ピン・外ローラを挿入します。挿入した後ピンローラの回転状態を手で試みることが必要です。 (グリース調滑の減速機の場合は、外ピン・外ローラを挿入する時十分にグリースを塗布してください)
- (2) 2枚の曲線板にはそれぞれ必ず組合せ番号刻印(3桁)が入っています。これは特に重要です。
- (3) 2枚の対になった曲線板のうち任意の1枚を刻印面を上にして嵌入します。 (第15 図)
- (4) 当金鰯を入れて偏心体を嵌入します。この際木槌で軽く叩くと嵌入できます。 (第14 図)
- (5) (4)に嵌入した残りの1枚の当金(両軸形および枠番52以下の電動機直結形は軸受)を挿入しスナップリングで 固定します。(第13図)
- (6) 挿輪を入れます。
- (7) 残りの1枚の曲線板を刻印面を上にして挿入します。この際厳電に実行しなければならないことは、組合せ番号の刻印の位置が最初に入れたもう1枚の曲線板の刻印の位置と正しく180°の角度を保つよう挿入しなければならないことです。(第 12 図)
- (8) 曲線板の刻印面はすべて低速側に向くよう組立てます。
- (9) 内ローラを挿入します。 (第11 図)
- (10) 内ビンと内ローラを合せて組立てます。 (第10 図)

以上は偏心体がリテーナ付べアリング形の場合ですが、総コロ形の組立てに於て相違する点を列挙しますと、

- (a) 偏心体を先ず嵌入します。この場合木槌で軽く叩くと嵌入できます。
- (b) 高速側の偏心体の溝にグリースを塗布してコロを固定してから高速側の曲線板を挿入します。
- (c) 挿輪を入れて低速側曲線板を嵌入します。この場合も 2 枚の対になった曲線板の刻印の位置は必ず 180° の角度を保たねばなりません。

モータを分解組立する場合は継カバーを電動機軸との「倒れ」がないように十分注意した上、以上の減速機側の 組立をしてください。

偏心体用ベアリングを取替える場合の注意

偏心体用ベアリングはサイクロ減速機用として特別に製作された特殊サイズの外輪の付かない特殊ローラベアリング(軸受一覧表参照の事)でありますからご注意ください。

また偏心体(ブッシュ) はそのまま使用し、偏心体用ベアリングのみ収替える場合には第8図の様に必ず**内輪のベアリング番号刻印面を外側にして嵌入する**必要があります。もしこの嵌入法を誤る(即ち刻印面を内側にして嵌入する)と曲線板と偏心体用ベアリングコロの乗りが悪くなり事故の原因となりますから十分で注意ください。

ただし枠番 53、54、56 の1段形およびこれらの枠番が1段目(高速側)に組み合わされた多段形には偏心体とベアリングが一体となった偏心軸受を使用しており、この場合は当金の代りにディスタンスピースを用います。

枠番49、51サイクロ減速機の分解組立

枠番 49 及び 51 は1枚曲線板方式を採用しておりますので、2枚曲線板方式の枠番 52 以上のものとは下記の 点で構造が異なっています。

- (1) 高速側の曲線板及び偏心体がなく、代りにバランスウエイトが入っています。
- (2) バランスウエイトの偏心方向は偏心体の偏心方向と正しく 180°の角度を保つように組付ける必要があります
- (3) 偏心体の両側に当金がありません。
- (4) 枠番 51 の曲線板は枠番 52 の曲線板と共通になっておりますから枠番 52 用の2枚の曲線板のうち任意の1 枚を使用することが出来ます。

その他の構造については枠番52以上と全く同様でありますから前述の分解組立法に準じて作業してください。

注 意 事項

(1) 枠②の外側で測定して温度上昇(測定温度と周囲温度との差)が 50 ℃以上の場合及び減速機内部に異常音が 発生している場合には一応運転を中止して分解、点検の必要があります。

発熱が著しい場合、音が大きくなった場合は下記のように処置してください。

- 発熱が著しくなってきたときは偏心体軸受部の潤滑状態が悪いと考えられますから、給油してください。
- 回 減速機構に損傷があった場合には異常音を発しますから直ちに運転を中止して分解、点検してください。

(2) 油漏れについて

- ① 油繍れに対しては十分注意して組立ててあります。すなわち低速軸、高速軸(両軸型の場合)には合成ゴム製オイルシールを使用しモーター継カバー或いは内カバーと枠接合部、枠と外カバー接合部、カバーと外カバー接合部には液状パッキン剤を含浸したシートパッキン(東京スリーボンド製「低圧用スリーシート」)を締め付けることによって油漏れを防止しています。もし分解或は取外した時はシートパッキンを傷つけないようにして下さい。再使用が不能の場合には同等品を使用するか、普通のシートパッキン(規定厚さ)に不乾性液体パッキン剤を塗布して油漏れを防止して下さい。
- ◎ 低速軸オイルシール部より油が漏れるようになった時は一応カバーを取外しカラー表面が傷んでないか、オイルシールが駄目になっていないかを調査し、カラー表面が傷んでいる場合はカラーを抜き替え、又オイルシールが不調の場合はオイルシールを取替えてください。オイルシールを軸に入れる時にはシールリップを傷つけないよう注意するとともに十分潤滑剤(例えばグリースやオイル)をシールリップ部に塗布して行ってください。
- ◎ 標準品に使用しているオイルシールはニトリルゴム製で使用可能温度範囲は、リップ先端部で約-25℃~

 $+100\,^\circ$ C(SAE 30 オイル使用の場合)となっています。したがって周囲温度 $-20\,^\circ$ Cへ $-40\,^\circ$ Cの場合はA282 $-10\,^\circ$ C以上の高温で使用される場合はシリコンゴムを使用し、 $-40\,^\circ$ C以下の低温および $+40\,^\circ$ C以上の高温で使用される場合はシリコンゴム製をご使用ください。

シリコンゴム製の使用可能温度範囲はリップ先端部で約-65 °C ~+ 150 °C (SAE 30オイル使用の場合)です。

また、シリコンゴムは引裂き強さが弱いので取付けに際しては取扱いに十分注意してください。

⊖ ダストの多い環境で使用される場合にはチリョケ付オイルシール (JIS・D形チリョケ付バネ入り外周ゴム)を使用してください。チリョケリップとオイルシールリップとの間にグリースを充填すれば極めて効果的に防塵できます。

(3) オイルゲージ

オイルゲージは特殊な耐油性ビニールホースを使用しております。オイルゲージの油面が見にくくなった場合はオイルゲージを取替えてください。ビニールホースは-20 \mathbb{C} $\sim +40$ \mathbb{C} の周囲温度範囲でで使用ください。これ以外の高・低温領域でで使用の場合にはガラス管製のL形オイルゲージや検油棒またはオーバーフロー穴等を用いてオイルレベルを確認してください。

立形サイクロ減速機取扱説明

[構造

立形サイクロ減速機の内部構造は横形と全く同様で、枠番 56 以上でポンプによる油強制潤滑方式を採用しているためそれに要する部品を備えている点が異なっているのみです。


サイクロ減速機の標準潤滑方式については、潤滑 (1ページ) の項をご参照ください。

(1) プランジャーポンプ付の機種について

立形サイクロ減速機の油強制潤滑方式をとっている機種は一部の機種(トロコイドポンプ付の項参照)を除いてすべてプランジャーポンプを使用しています。


これは下図の如き構造、すなわち低速軸③の回転により、それに取付けられているカム⑩が回転し、それによってポンプ⑩のプランジャーを押し、外カバー❷内の油を配管凾を通じて上部の減速機構部へ送ります。送られた油は回転部分により霧状となって充満し、凝縮したものが下部油溜りに帰ります。

従って低速軸の回転と同時にポンプが自動的に働き、低速軸の停止とともに停止します。なお配管図の途中には オイルシグナル図を設けて油の循環がわかるようにしてあります。



構造及び主要部品名

符号	部品名	符号	部品名
11	曲線材	31	低 速 軸
12	外ピン	33	カ ラ ー
13	内 ピ :	34	偏心体
14	外ローラー	35	当 金
15	内 ロ ー ラ -	41	高速 軸(電動機軸)
16	スナップリンク	51	オイルシール
17	スナップリンク	52	オイルポンプ
19	力	53	オイルシグナル
21	枠	54	配管
22	フランジ付外カバ-	56	油拔用栓
23	サシワ	57	注 油 金 物
25	給 油 档	58	空気抜用栓
26	グラント	96	オイルゲージ



構造及び主要部品名

符号		部		品		名		符号		部		3	名	
11	曲			線			板	27	取		付	-		台
12	外			Ľ°			ン	31	低		这	12/2		軸
13	内			F.			ン	33	力		ラ			-
14	外				_		ラ	34	偏		1	1		体
15	内				~		ラ	35	当					金
16	ス	ナ	"	プ	I)	ン	グ	41	高	速	軸(電勇	力機	鮋)
17	ス	ナ	"	プ゜	1)	\sim	グ	51	才	1	N	シ		ル
19	力						4	52	才	1	N	北	ン	プ
21				枠				53	才	1	ルシ	ク	+	ル
22	立	7	+	力	1	13	_	54	配					管
23	揷						輪	55	検		油	-		棒
26	グ		ラ		ン		k.	56	油		抜	用		管


(2) トロコイドポンプ付の機種について

トロコイドポンプ付立形サイクロ減速機の内部構造は横形とほとんど同様でトロコイドポンプによる強制潤滑 用の部品を備えている点のみが異なっています。

トロコイドポンプによる強制潤滑は下図の如き構造、すなわちトロコイドポンプ用モーター®を起動することにより、モーター軸に結合されたトロコイドポンプ®が回転し、外カバー部の油溜りより油が配管®を通り上部の減速機構部へ送られます。

送られた油は軸受・歯車を潤滑・冷却したのち、ふたたび下部の油溜りに帰ります。

従って、トロコイドポンプ用モーターをON・OFF することにより潤滑油の循環および停止を行います。 なお、配管の途中には圧力計⑥を設けています。



- (a) トロコイドポンプ
- ⑤ トロコイドポンプ用モーター
- ⑥压力計
- (d) 配 管
- ⊕ オイルゲージ
- f) 注油金物

1 段形サイクロ減速機に装備されるトロコイドポンプの形式と枠番減速比の組合せを下表に示します。 ただし、多段形は枠番 639 (TOP 204 HA) 以上の大形のみがトロコイドポンプ付です。

サイクロ	减速機		Oak	À	E	比		
枠	**	1 1	1 7	2 9	3 5	4 3	5 9	8 7
6 0		次 TOP 204 HA	111111111	11111111	1.70111	11/1/1/1/	111111111111111111111111111111111111111	1/
6 1			TOP 204 HA					
6 2			TOP 2	0 4 HA		forte to be be to the took	TOP 2 0 41	HA
6 3			TOP 2	1 6 HA			TOP 2 1 6	НА

(注) % 印枠番 60 $\frac{1}{11}$ は、はん用標準機種にはなく特殊機種の場合です。

上記に示すサイクロ減速機およびトロコイドポンプの組合わせは、サイクロ減速機標準入力回転の 時の組合せを示します。

サイクロ減速機の入力回転数が標準品と異なる場合はで照会ください。

イ) トロコイドポンプの仕様

		1,500r p	m. 時の特性	1,800 r pm	・時の特性
トロコイドポンプ形式	電 動 機	吐出量 P/min	最高圧力 kg/cm	吐出量 L/min	最高压力
TOP-204HA	0. 4 kw × 4 P	6.0	16	7.2	kg/cmi 1 1.5
TOP-216HA	$0.75\mathrm{kw} \times 4\mathrm{P}$	2 4.0	8	2 8.8	5.0

(注)トロコイドポンプは日本オイルポンプ製造㈱のものを標準としております。 ポンプと電動機とはカップリング連結になっています。

ロ) トロコイドポンプ形式表示

TOP	-	204HA	VВ	_	3
トロコイドポンプ	_	トロコイドポンプ	レリーフ		レリーフバルブ
の 略		形, 武	バルブ付		セット圧力

サイクロ繊速機に使用しているトロコイドポンプはレリーフバルブ付(セット圧力3kg/cml)のものを標準仕様としております。

レリーフバルブは正常な運転状態では作動しませんが、何らかの原因で抵抗が大きくなり、油圧がセット圧力以上に上がった場合、バルブが開いて吐出側の圧油を吸入側にもどし、ポンプならびにモーターの過負荷を防止する働きをするものです。

ハ)トロコイドポンプ用電動機

全閉外扇カゴ形三相誘導電動機 $200\,V\,50/60\,Hz$ 、 $220\,V\,60\,Hz$ を標準とし、住友重機械製または三菱電機製を取付けております。(特殊電圧、特殊絶縁、安全増防爆、耐圧防爆構造などのものもで相談に応じます。)

[[潤 滑

(1) 油潤滑

② 油強制潤滑

潤滑油の種類、取替などすべて横形サイクロ減速機に準じて行ってください。

なお潤滑油は必ず清浄なものをご使用ください。もし油中に塵埃などが混入していますと、オイルポンプを 指傷し油が循環せず事故を起す原因になりますから十分ご注意ください。

0プランジャーポンプ機種

フランジ付外カバー使用の機種(枠番56~59)の給油は、給油栓(25)を外し、給油栓のすぐ横についている空気抜用のプラグ(58)を外してオイルゲージの上側の赤線まで給油してください。

運転中はオイルゲージの下側の赤線以下にならないようにご注意ください。

立外カバー使用の機種の給油は低速側にある六角栓及び検油棒®を外し、片側の口から流れ出るまで給油してください。

停止中と運転中では油面に変動がありますが、運転中検油棒のオイルレベル指示溝以下にならないように ご注意ください。

注意)上記のプラグ(58)は給油がスムースに行われるようにするための空気穴ですから、給油が終りました らシールテープを巻いて締付けてください。排油の際は、プラグをはずす必要はありません。

0 トロコイドポンプ機種

トロコイドポンプ付の機種の給油は、注油金物①の蓋を外し給油してください。給油量の確認は検油棒で行います。すなわち、オイルゲージ本体に取付けてあります検油棒®を取り外し運転休止時、検油棒のオイルレベル指示溝の上限レベルまで潤滑油を給油してください。

なお、検油棒の下限レベル溝はサイクロ減速機及びトロコイドポンプが運転されている時の最低レベル位置 を示します。運転中にはこの下限レベル以下にならぬようご注意ください。

回 油浴式潤滑

枠番54の油浴式潤滑の場合も、油の種類、取替などはすべて横形に準じて行ってください。潤滑油は枠に取付けられた注油金物よりオイルゲージの上側の赤線まで給油してください。また運転中は下側の赤線以下にならないように注意ください。(運転開始後しばらくの間は油面が下側の赤線以下になることがありますが、運転によってオイル粘度が下ると回復しますから問題ありません。)

枠番別の潤滑油給油量は大略次表の通りです。 (横形と多少異なりますのでご注意ください)

一段形 (VMおよびV形) 給油量 (多段形の給油量は1段形と同じであります)

枠 番	5 4	5 6	5 7	58	5 9	60	6 1	6 2	6 3
油量(化)	1, 1	1.0	1.9	2. 0	2.7	3.5 (6.0)	4.8 (8.0)	1 5.0 (1 7.0)	(42.0)

- 注 1) 上表の油量は枠番54は油浴式の場合で、その他はすべてプランジャーポンプ付の場合を示します。
 - 2) ()内はトロコイドポンプ付の場合の油量です。
 - 3) 枠番54~59はフランジ付外カバーです。

(2) グリース潤滑

グリース潤滑の場合(1ページ標準潤滑方式参照)、使用するグリースの種類、給脂方式、取替方法などは、 すべて横形に準じて行ってください。

Ⅱ 保 守

油潤滑、又はグリース取替及び電動機軸受の給脂については横形のものに準じて行ってください。

IV 分解及び組立

分解及び組立ても横形と同じですから横形に準じて行ってください。

プランジャーポンプをサイクロ滅速機に取付ける場合は、プランジャー先端のローラがカムに接して回転できるようにローラの転がり方向に十分注意して下さい。

またポンプフランジ部はノックピンにて所定の位置に取付けてください。

V 注意事項

(1) オイル潤滑用ポンプ

① 前記した様にオイル潤滑用ポンプは立形減速機の生命でもし油の循環が停止すれば減速部は焼付を起します から油の循環を示しているオイルシグナルまたは圧力計の作動に常に注意してください。もしオイルシグナルま たは圧力計が作動していなければ油量の不足、ポンプの破損あるいは配管のつまりなどの理由によって油が循 環していませんから直ちに停止の上点検してださい。

またトロコイドポンプ付の機種を使用する場合は、なんらかの原因によりトロコイドポンプ用モーターが停止した場合、サイクロ減速機用電動機も停止するよう電気的なインターロック装置を装備される事が良策です。

- 回 圧力計の指針の振れはサイクロ繊速機の枠番および油粘度により一様ではありません。一般に起動時は圧力 が高く、時間の経過とともに圧力は下がり、しだいに一定値を示します。
- サイクロ滅逐機およびトロコイドポンプは同時起動でも結構ですが、出来ればトロコイドポンプを最初に駆動させその後にサイクロ減速機を駆動させるほうが良策です。トロコイドポンプとサイクロ減速機の起動時間差は30秒以上が適当です。
- おイルポンプ用電動機と主動機はインターロックして下さい。

(2) 給 油

グリース潤滑のものはグリースを入れてお送りしておりますからそのまま直ぐ使用して頂いて結構ですが、油潤 滑のものは油を抜いてお送りしておりますから使用前に必ず油を入れて運転してください。

(3) オイルシグナル

オイルシグナルはポリカーボネート (透明管) を使用しています。透明管が汚れた場合は中性洗済か、洗油、石油、潤滑油で洗條して下さい。尚,自動車用ガソリンは絶対に使用しないで下さい。

透明管の使用温度範囲は $-30\sim100$ $^{\circ}$ 。 但し 70 $^{\circ}$ 以上の連続使用で、内面に線模様が現われても強度上は問題ありません。

軸 受 一 覧 表

枠	低 速	轴	電動機軸		高 速 (両軸形のみ	軸()	偏心	体
番	番号	個数	番号	個数	番 号	個数	番号	個数
49	6202	2	629	1	629 6201 6201Z	1 各1	R-0406	1
51	6204	2	6301	1	6301 6302	1	UZ-204 G1P6	1
52	6206	2	6201	1	6201 6302	1	UZ-204 G1P6	2
53	6208	2	(6302)	1	6204 (6302) 6305	1	3guz (注3) (UZ-206G1P6)	2
54	6211NR 6213	1	(6403)	1	6305 (6403) 6306 (6404)	1 1	35 V 25 84 (注3) (UZ-307 G1P6)	2
56	6213NR 6215	1 1	(NJ 405)	1	NJ 307 (NJ 405) 6308 (6406)	1	45UZS'86(注3) (UZ-309 G1P6)	2
57	6216NXR 6218	1			N J 406 6407	1	UZ-312G1P6	2
58	6218NR 6220	1			NJ 407 6409	1	UZ-313 G1P6	2
59	6221 NR 6026	1			N J 408 6411	1	UZ-217G1P6 85 U 2 S 8 3	2
60	23122BNR 6222	1 1			N J 409 6412	1	UZ-222 G1P6	2
61	23124 BNR 6224	1 1			N J 410 6415	1 1	UZ-228 G1 P6	2
62	23128 BNR 6232	1			NJ 414 6420 CS	1	UZ-328 G1P6 /40 U & S - 92	2
63	23136 BNR 6340	1 1			N J 417 6426 CS	1 1	UZ-336 G1P6	2

- 注1) 偏心体用軸受は一段形ではリテーナー形を標準にしておりますが、多段形の二段目 以降の低速回転部分の枠番の一部(枠番57~61)のものは総コロ形を使用してい ます。
- 注2) リテーナー形偏心体用軸受は上表に示したように記号の末尾にG1 が付きますが、 総コロ形ではG1 の代わりにVが付いて区別されています。
- 注3) 枠番53、54、56の偏心体用軸受は、一段形や多段形の一段目(高速側) に使用され る場合と枠番563用には右下表の偏心体と軸受が一体となった**偏心軸受**を使用して
- 注4)(内の軸受番号は偏心軸受を使用しない旧形用のものを示します。
- 注5) CS表示の高速軸軸受は特殊スキマを採用していますので純正部品をご使用くださ
- 注 6) 枠番49高速軸軸受 6201 Zは内カバーの原動機側に使用しています。

н	н	100 90
499	629 6201	1
519	6301 6202	1
529	6201 6202	1 1
539	6302 6204	1
531	6302 6204	1 1
541	6403 6204	1 1
542	6403 6206	1
561	N J 405 6205	1
563	NJ 307 (NJ 40) 6208	5) 1
572	N J 406 6207	1
573	N J 406 6208	1
583	N J 407 6208	1 1
584	N J 407 6213	1
593	N J 408 621 0	1 1
596	N J 408 6215	1 1
604	N J 409 6213	1 1
606	NJ 409 6215	1 1
616	NJ 410 6215	1
617	NJ 410 6218	1
628	N J 414 6220	1
639	N J 417 6420	1

中 問 軸 (二段形のみ)

番

号 個数

オイルシールー覧表

枠	低 速	高 速 軸 (両軸形のみ)				
NIZ.	ade Ma	個	数			
番	寸 法	横形	立.形	寸	法	個数
49	21 Ø× 32 Ø× 6	1	1			777
51	26ø× 42ø× 8	1	1	20ø× 3	35 Ø× 7	1
52	38Ø× 50Ø× 8	1	1	20ø× 3	35 Ø× 7	1
53	50Ø× 70Ø×10	1	1	32ø× 5	2ø× 8	1
54	65ø× 88ø×12	1	2	38ø× 5	8ø×11	1
56	85 Ø×110 Ø×13	1	2	55ø× 7	8ø×12	1
57	95 Ø× 130 Ø× 15	1	2	60∅× 8	32Ø×12	1
58	110ø×145ø×15	1	2	65ø× 8	8ø×12	1
59	120Ø×155Ø×16	1	2	85 Ø×11	0ø×13	1
60	140ø×170ø×14	1	2	85 Ø×11	0ø×13	1
61	145Ø×190Ø×16	1	2	95 Ø×13	0Ø×15	1
62	180Ø×210Ø×16	1	2	130ø×16	0ø×14	1
63	230ø×270ø×20	1	2	160ø×19	0Ø×16	1


偏心軸受一


	53	54	56
1/11	22UZ 311	25UZ 411	35UZ 611
1/17	22UZ 317 22 UZ 82/7 29	25UZ 417	35UZ 617
1/29	22UZ 329	25UZ 429	35UZ 62935
1/35	22UZ 335	25 UZ 435	35UZ 62935
1/43	22UZ 343 22 UZ 824 3	25UZ 443 2142 854357	35UZ 643
59	22UZ 359	25-UZ 459	35UZ 659
87		25UZ 487	35UZ 687

注 1) 標準形のオイルシールは JISの D形 (チリョケ 付バネ入り外周ゴム)です。

> ただし、枠番51、52および59~63の高速軸用オイ ルシールはJISのS形(チリョケなしバネ入り 外周ゴム)を標準としています。

> 弊社では日本オイルシール工業㈱ SC形、TC形 および光洋シカゴローハイド㈱MHS形、MHSA形 を採用しています。





◆ 住友重機械工業株式会社

本 社 東京都千代田区大手町2丁目2番1号(新大手町ビル)

標準機械営業本部

営 業 所

- 東
 京東京都千代田区神田美土代町1番地(住商美土代ビル)

 TEL 東京(03)296-5304~15
 〒191
- 大 阪 大阪市東区北浜 5 丁目15番地(新住友ビル) TEL 大 阪 (06) 220-8191~9 〒541
- 札 幌 札幌市中央区北一条西5丁目3番地(北一条ビル) TEL 札 幌(011)231 - 3731 〒060
- 始 台 仙台市一番町4丁目7番17号(小田急仙台ビル) TEL 仙 台(0222)63-2855 〒980
- 新 潟 新潟市東大通1丁目3番1号(帝石ビル) TEL 新潟(0252)47-0948 〒950
- 名 古 屋 名古屋市東区桜1丁目1番6号 (住商名古屋ビル) TEL 名古屋 (052) 963-2302~7 〒461
- 機 豊橋市三ノ輪町1丁目17番地(第6堀留ビル)TEL 豊 橋(0532)63-1643 〒440
- 高 岡 富山県高岡市駅南1丁目1-18 (中野ビル) TEL 高 岡(0766) 22-8238 〒933
- 神 戸 神 戸 市 生 田 区 海 岸 通 3
 (海岸ビル)

 TEL 神 戸 (078) 332-3141~2
 〒650
- 山 岡山市磨屋町1番6号
 (住友生命ビル)

 TEL 岡山(0862)22-6871
 〒700
- 広 島 広島 市 袋 町 3 番 19 号 (東邦生命ビル) TEL 広 島 (0822) 47-2 4 6 1 〒7 3 0
- 九 州 福岡市中央区天神2丁目12番1号(天神ビル)TEL 福 岡 (092) 771-7871 〒810
- 新 居 浜 愛 媛 県 新 居 浜 市 惣 開 町 5 番 2 号 TEL 新居浜(0897)37-1212 〒792
- 精機貿易部 東京都千代田区神田美土代町1番地(住商美土代ビル) TEL 東 京 (03) 296-5266 〒101
- 名古屋製造所 愛知県大府市大府町上前田1番地の1

名音屋製造所 変知県 大府市 大府町上前田1番地の1 TEL 大府(0562) 48-5211 〒474

代理店